

つなぎかたガイド

接続・設定するときにお読みください



Aterm WM3600R



AM1-001850-001
2011 年 12 月

PA-WM3600R

本書は、読んだあと大切に保管してください。

取扱説明書 (CD-ROMに収録) **▶** は本商品の取扱説明書をご覧ください。



本商品のご利用上の注意

■持ち歩きについて

- ポケットの中に入れて使用したり、皮膚に触れた状態で使用しないでください。低温やけどを起こす可能性があります。
- 無理な力が掛かる場所（ポケットなど）に入れないでください。故障や破損の原因となります。
- 本商品を移動するときは、ACアダプタ、USBケーブルを取り外してください。故障の原因となることがあります。

■充電電池について

- 本商品の充電電池は内蔵バッテリーです。お客様ご自身では、充電電池の交換はできません。
- 充電電池には寿命があります。充電のしかたによっては、劣化しやすくなりますので、寿命を延ばす利用方法をお勧めします。
- 充電はバッテリーランプが点滅してから充電をお勧めします。
- 高温になる場所に置かないでください。長時間放置する場合は、涼しい場所に置いてください。

- 落とさないでください。強い衝撃を与えると故障します。
- 必要に応じて「ロングライフ充電」機能をご活用ください。

■使用状況について

- 下記のような使用状況により、本体が高温になった場合は、自動的に動作を停止します。その場合、本体温度が下がってから電源を入れてください。
- 直射日光に当たるところで使用した場合
- 高温下で充電しながら使用した場合
- かばんなどに入れて密封して使用した場合

■通信について

- 無線LAN子機の一部の機種ではウェイトングに移行しない場合があります。そのときは、無線LAN子機側のWi-Fi接続をOFFにしてください。
- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用すると、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、テレビ画面が乱れるなど受信障害の原因となる場合があります。このような場合は、お互いの数をm以上離してお使いください。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。

□本体




※本体の色に関係なく動作は共通です。

□ACアダプタ




(品番:AL-1-002272)
※ACアダプタの形状は変更になる場合があります。

□USBケーブル



※PDF形式のファイルをお読みいただくためには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。

□CD-ROM



らくらく無線スタートEX、Windows® XP (32ビット)用USB通信情報ファイル (infファイル)や取扱説明書 (PDFファイル)を収録しています。


□つなぎかたガイド (本書)

●機能詳細ガイド

箱に添付されておりサポート案内の用紙に記載のURLからご覧ください。(サポート案内は、「お問い合わせ・アフターサービス」や「お問い合わせ情報」に記載されている場合があります。)

※こちらはオプション品です。

□クレードル



□LANケーブル




□取扱説明書 (クレードル用)

STEP 1 本商品を充電してから電源を入れよう

充電をする


必ず充電してからご使用ください。
電源ボタン(⏻)を押してもPOWERランプが緑点灯しない場合は、電池残量がないことが考えられます。ACアダプタに接続して30分以上充電してから電源を入れ直してください。

1 本商品のUSBポート、またはクレードル (オプション品) のACアダプタ接続ポートにACアダプタ (添付品) のUSBプラグを接続する
※USBプラグは矢印のついている面が上です。




2 ACアダプタ (添付品) の電源プラグを電源コンセントに接続する

ACアダプタは必ず本商品に添付のもの(ラベルに「AL1-002272」と記載されているもの)をお使いください。また、本商品に添付のACアダプタは他の製品に使用しないでください。



クレードルを使用する場合は、本商品を奥まで確実にセットしてください。



3 バッテリーランプが緑点灯することを確認する

※充電は約4時間で完了します。(電源OFFで電池残量がない状態から充電した場合)




●充電が完了するとバッテリーランプが消灯(電源OFF時)または緑点灯(電源ON時)に変わります。

●自動LED消灯機能やウェイトングなどをご利用する場合は、充電完了後にACアダプタを取り外してください。

電源を入れる

4 本商品のPOWERランプが緑点滅するまで電源ボタン(⏻)を押して電源を入れる
本商品が起動完了するまでに約1分かかります。POWERランプが緑点灯し、バッテリー、WLAN (Wi-Fi)、WiMAX (WAN)、アンテナの各ランプが順次点灯します。




5 起動後しばらく待ち、POWERランプが緑点灯していることを確認する

あらかじめ、WiMAX サービス加入契約している場合、初回起動時に契約情報の書き込み(約5分)が行われます。その後、再起動(約1分)します。

POWERランプが緑点灯し、各ランプが順次点灯するまで本商品の電源は切らないでください。

※電波状況などにより、契約情報の書き込み時間に時間がかかる場合があります。契約情報の書き込みが正常に行われないと、WiMAX ランプが赤点滅します。




POWERランプのみ緑点滅している場合は故障ではありません。自動LED消灯中またはウェイトング中です。(本書の裏面「ランプ表示について」参照)

SETボタン(SET)または電源ボタン(⏻)を押すと、通常のランプ表示状態に戻ります。

POWERランプが緑橙交互点滅している場合は

新しいファームウェアがあることをお知らせしています。インターネットに接続していることを確認してから、バージョンアップを行ってください。

(本書の裏面「POWERランプが緑3秒、橙0.5秒の交互点滅しているときは(ファームウェアのバージョンアップ)」参照)




STEP 2 本商品を接続しよう

※有線LAN／無線LANをともにご利用になる場合は、有線／無線接続のそれぞれの方法で本商品を接続してください。

有線で接続の場合

USBの場合

USBケーブル(添付品)で本商品とパソコンを接続する



ネットワークに接続する場合

本商品を USB 接続ではじめてネットワーク接続する場合には、以下の設定が必要です。

Windows® XP (SP3) パソコンの場合

- ①「ハードウェアの更新ウィザード」画面が表示される
- ② 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
- ③ [いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリックする
- ④ インストール方法を選択で、[一覧または特定の場所からインストール] を選択し、[次へ] をクリックする
- ⑤ [次の場所で最適なドライバを検索する] を選択し、[リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索] にチェックされているのを確認して [次へ] をクリックする
- ⑥ [完了] をクリックする


Mac パソコンの場合

- ① 本商品を USB 接続すると「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」と画面表示される
- ② 「ネットワーク」環境設定」をクリックする
- ③ 「ネットワーク」の画面が表示されたら、IPv4 の構成で「DHCP サーバを使用」が表示されているのを確認し、「適用」をクリックする

クレードル(オプション品)を使用する場合

クレードルに本商品を奥まで確実にセットし、クレードルとパソコンをLANケーブル(オプション品)で接続する

クレードルのLANランプが緑点灯／緑点滅します。



無線で接続の場合

※無線LANの同時接続は最大12台です。12台をこえて接続すると、通信が切断したり、つながりにくくなります。また、各SSIDの接続は最大8台です。

本商品とパソコンを有線で接続している場合、事前に取り外してください。

ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがって本商品に無線 LAN 接続してください。

Atermシリーズの子機の場合 (※1)



ゲーム機／スマートフォン／携帯端末の場合 (※2)(※3)



他の子機の場合 (※3)



無線LAN内蔵パソコンの場合

※パソコンに接続されたUSB/LANケーブルは外してください。

右記以外の OS をお使いの場合

※パソコンの取扱説明書を参照して、無線 (ワイヤレス) LAN を有効 (ON) にしてください。

Windows® 7
Windows Vista®
Windows® XP (SP3)
Mac OS X v10.5/v10.6をお使いの場合
らくらく無線スタートEXで設定します。



らくらく無線スタートで設定してください。
無線LAN端末 (子機) の取扱説明書を参照して設定をしてください。
インターネット接続設定、ネットワーク設定の画面で「らくらく無線スタート」を選択し、案内にしたがって設定してください。



ゲーム機の設定例 (ニンテンドー 3DS の場合)

- ① ゲーム機本体の無線スイッチを ON にする
- ② ホーム画面で「本体設定」を選択し、「[はじめる]」をタッチする
- ③ 「インターネット設定」をタッチする
- ④ 「インターネット接続設定」をタッチする
- ⑤ 「接続先の設定」をタッチし、「目当て設定する」をタッチする
- ⑥ 「らくらく無線スタート」をタッチし、画面の案内にしたがって設定する

(※1) らくらく無線スタートに対応した無線LAN端末 (子機) は、別紙に記載のホームページでご確認ください。

(※2) Wii、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDS Lite、PSP (プレイステーション・ポータブル)、「プレイステーション」など

取扱説明書 (CD-ROMに収録) **P3-11**

(※3) WPS機能に対応した子機の場合は、取扱説明書 (CD-ROMに収録) **P3-7** を参照してください。

無線LANを設定する
本商品の裏面に記載されている無線設定 (ネットワーク名 (SSID)、暗号化キー) を、ご利用の無線LAN端末 (子機) 側に設定します。
※パソコンをお使いの場合には、パソコンの取扱説明書を参照して、無線 (ワイヤレス) LAN を有効 (ON) にしてください。

【無線設定内容 (初期値)】
下記の「xxxx-xxxx-xxxx-xxxx」は装置ごとに違う値です。本商品の裏面ラベルをご確認ください。

ネットワーク名 (SSID)	暗号化キー	暗号化
プライマリ SSID 2.4GHz aterm-xxxxxx-g	xxxxxxxxxxxx	AES
セカンダリ SSID 2.4GHz aterm-xxxxxx-gw	yyyyyyyyyyyy	WEP (128bit)

ネットワーク名 (SSID)
マルチSSID機能により、本商品には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」があります。初期値については、上記の表を参照してください。

- AESに対応していない無線LAN端末 (子機) (ニンテンドーDSなど) は、セカンダリSSIDに接続してください。
- 暗号化キーは、セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。初期値は、半角英数13桁 (0~9、a~fを使用) に設定されています。
- アルファベットの英文字 (ABCDEF) と小文字 (abcdef) は区別されます。
- [b] (ビー) と [6] (ロク) を間違えないようご注意ください。なお [o] (オー) は使用していません。
- 暗号化方式がWEPの場合は、下記を参考に設定してください。
- ・ WEPではOpenSystem認証を使用しています。
- ・ キーは自動的に提供されません。また、キーインデックスは「1」となります。
- ・ IEEE802.1Xは使用していません。
- ・ 英数字を16進数で入力する場合は読み替えてください。

英数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
16進数	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	61	62	63	64	65	66

読み替え例: 0123456789abc... 30313233343536373839616263

スマートフォンの設定例

- ① ホーム画面またはメニューボタンで「設定」をタップ
- ② 「Wi-Fi」[Wi-Fi設定] をタップし、SSID名 (aterm-xxxxxx-g または aterm-xxxxxx-gw) をタップ
- ③ 「パスワード」に、本商品裏面の無線 LAN 設定ラベルに記載の暗号化キーを入力

設定完了
詳細は、「無線 LAN で iPad/iPod touch/iPhone から接続する」を参照してください。取扱説明書 (CD-ROMに収録) **P3-10**

STEP 3 インターネットに接続しよう

パソコンのファイアウォール、ウイルスチェックをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

インターネットに接続して、接続状態を確認してみましょう。

1 アンテナランプが緑2本 (中レベル) 以上点灯していることを確認する
WiMAX 通信サービスエリア内で電波が届いていることを確認してください。
緑1本点灯 (弱レベル) ではWiMAX の電波が不安定で、通信の失敗となる場合があります。電波状態の良い場所に移動させてください。

2 WiMAXランプが緑点灯していることを確認する
●赤点滅している場合: 契約情報の書き込みが正常に行われていません。(サービス加入契約が完了していません)
電源を入れ直して、STEP 2の手順5⑤を再度確認してください。
※電源を切るには、POWERランプが赤点灯するまで電源ボタン(⏻)を押すつづけて、赤点灯したら放してください。
または、WWWブラウザを開くと統合ポータルサイト画面が表示されるので、画面の案内にしたがってサービス加入契約を完了させてください。
(下記「ポータルサイトが開いたときは」参照)

3 WWWブラウザ (Internet Explorerなど) のアプリケーションを起動する

4 外部のホームページを開く
(例) http://www.necat.co.jp/

申し込み終了のメッセージ「WiMAX サービスにお申し込みいただきありがとうございます。」が表示された場合は、そのまましばらくお待ちください。情報の書き込みをして、再起動します。
書き込み中は本商品の WiMAX ランプが消灯します。

ポータルサイトが開いたときは

本商品を起動し、インターネットに接続したときにポータルサイト画面が表示された場合は、サービス加入契約が完了していません。画面の案内にしたがってサービス加入契約を完了させてください。なお、事前にご契約されているにもかかわらず、WiMAX ポータルサイト画面が表示されたときは、ご契約したサービス事業者にお問い合わせください。

※サインアップ中は WiMAX ランプが緑 (1秒)、橙 (1秒) の交互点滅をしています。
ポータルサイト画面で契約完了後、本商品が情報の書き込みを行っている場合があります。
書き込み中は WiMAX ランプが消灯し、完了すると再起動します。
POWER ランプが緑点灯し、各ランプが順次点灯するまで本商品の電源は切らないでください。



